



JÄRNVERKSNÄTSBESKRIVNING – 2009

Avseende spår inom hamnområdet i Åhus.

Datum: 2009-06-30

1 Allmän information

1.1 Inledning

Åhus Hamn & Stuveri AB förvaltar hamnområdet på uppdrag av Kristianstad kommun. Spåret är endast en mindre del av verksamheten som i huvudsak går ut på lossa / lasta fartyg. Spåret slutar inom hamnområdet.

1.2.1 Ansvar

Åhus Hamn & Stuveri AB ansvarar för järnvägsnätsbeskrivningen.

1.3.1 Giltighetstid

Innehållet i dokumentet gäller tills ny beskrivning ges, dock längst till 2010-12-31

1.4.1 Publicering

Järnvägsnätsbeskrivningen finns på företagets hemsida www.ahushamn.se eller kan fås per e-mail vid förfrågan.

1.5.1 Kontakt för mer information

Produktionschef Roberto Zigante tfn 044-288615 eller roberto@ahushamn.se

2 Villkor för dem som trafikerar infrastrukturen

2.2.2 Trafikeringsrätt

Tillträde till infrastrukturanläggningen har de järnvägsföretag eller de med auktorisation som enligt 5 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519) har rätt att utföra godstrafik på svenska järnvägsnät.

2.2.3 Ansvar

Tågoperatörer skall förvissa sig om att spåret ej är blockerat.

De ansvarar för rapportering till myndighet och infrastrukturförvaltare samband med incidenter/skador.

Tågoperatören är ersättningskyldig för skador som uppkommer vid användandet av spårnanläggningen (gäller ej förslitningsskador).

2.4.2 Trafikeringsavtal

Upprättas när tågoperatören fått tågläge för sträckan Kristianstad-Åhus vilket är den begränsande faktorn då det är enda spåret till hamnens spårområde.

Åhus Hamn & Stuveri AB / Port of Åhus

Krangatan 2, S-296 22 Åhus, Tel +46 (0)44 288600 Fax +46 (0)44 241128 email info@ahushamn.se

2.5 Operativa regler

Trafiksäkerhetsinstruktion för Åhus Hamns spårområde kan erhållas av Roberto Zigante, Tfn 044-288615.

2.7 Farligt gods

Utsläpp av gods som definieras som farligt enligt ADR skall omedelbart meddelas den lokala räddningstjänsten såväl som infrastrukturägaren på jour nr 0768642761

2.8. Provkörning av fordon

Ej tillåtet på spårområdet i Åhus hamn.

3.2 Järnvägsnätets omfattning

Se bilaga 1.

3.2.1 Gränser

I väster ansluter spåret till Banverkets spår.

Spåret upphör i hamnområdet.

3.3.1 – 3.3.2 Beskrivning av järnvägsnätet

Spårvidden är 1435 mm

Spår 1: Gaturäl över Ellegatan och Lotsgatan, ljud-ljussignaler, A-profil.

Spår 2: Huvudsakligen 41 kg räl förutom obebakad övergång av hamnväg, A-profil.

Spår 3: Endast gaturäl, A-profil.

Spår 4: Gaturäl, snävradi (minimalt mått), över till 41 kg räl

Spår 5: A-profil, stoppbock, gasoltank i närområdet.

Spår 6: Spår in i Danogips lastningshall, B-profil

Spår 7: Övergång som spår 2, låst grind in till ISPS-område, gaturäl, A-profil

Spår 8: Stickspår till KLF, låst grind, underhåll upphör vid Trossgatan, ingen stoppbock, A-profil.

Spår 9: Inskränkning i säkerhetsutrymmet på spåret norra sida, A-profil

Spår 10-11: Gaturäl, kort stickspår ingen stoppbock, A-profil

Spår 12-13: Gaturäl, A-profil

Spår 14 Gaturäl, ingen stoppbock vid slut, A-profil

Växel 3 / 4 / 5 / 6 är inte i drift, trafikerar i läge kurvspår / rak / kurva / rak.

STAX 22,5 ton

STH 10 km/h

Lutning 0

Banan är inte elektrifierad.

Max tåglängd: 17 vagnar á 18 m plus lok, 310 m+lok

3.6 Platser där tjänster tillhandahålls

Längs spår 3, 4, 6, 8-14 kan gods lossas med gaffeltruck.

Lossningsutrustning tillhandahålls av godsmottagaren enligt överenskommelse.

I kurvan på spår 4 sker containerhantering, truck tillhandahålls av Åhus hamn enligt överenskommelse.

Åhus Hamn & Stuveri AB / Port of Åhus

Krangatan 2, S-296 22 Åhus, Tel +46 (0)44 288600 Fax +46 (0)44 241128 email info@ahushamn.se

4 Kapacitetstilldelning

Förfrågan om kapacitetstilldelning inom hamnområdet görs hos Åhushamn & Stuveri AB. Finns möjlighet för hantering i hamnen skall tågoperatören själv söka kapacitetstilldelning för banverkets sträcka till Åhus, vilket görs hos Banverket.

5 Tjänster

5.1 Inledning

Tjänster såsom lastning / lossning tillhandhålls enligt överenskommelse med godsmottagaren i hamnområdet.

5.2 Tillträde

Södra sträckningen (spår 7 – 14) är till största delen inhägnad.

Begäran om grindöppning eller kvittering av egen nyckel skall göras.

5.4.4 Växling och andra tjänster

Tågoperatören ansvarar själv för samtliga växlingsrörelser inom anläggningen.

6 Avgifter

Avgiften baseras på drifts- och finansiella kostnader delat med det estimerade snittantalet vagnar per år.

Avgiften betala en gång per vagn, oavsett om det är tom eller lastad.

Vid affärer där Åhus hamn är aktiv part inkluderas avgiften i uppdraget.

Övriga affärer debiteras tågoperatören kvartalsvis.

Avgiften per vagn är 100 kr